



Пример схемы подключения DP303-RDC24 в составе домофонного комплекса.

Примечание.

Контакт MC резервный, поэтому он не задействован.

Контакт SAY служит для установления связи с посетителем по инициативе консьержа. Его замыкание на землю осуществляется при использовании в составе домофонного комплекса пульта консьержа SC303-D1 (см. руководство по эксплуатации SC303-D1).

Контакты А и В задействованы при использовании блоков вызова DP303-TF(RF).